

SPÜLTECHNIK



Geschirrspülmaschinen

ECOMAX PLUS 503

Ersatzteilkatalog

DE

Gültigkeit für folgende Modelle:**ECOMAX PLUS G503/F503:**

Eco+G503
Eco+G503S
Eco+F503
Eco+F503S

Hinweis

Bei nicht aufgeführten Anschlußspannungen oder elektrischen Komponenten bitte den, der Maschine beigelegten Schaltplan beachten.

Legende

-  Betriebswichtige Ersatzteile
-  Verschleißteile

Herausgeber

HOBART GmbH
Robert-Bosch-Str. 17
77656 Offenburg

Telefon +49(0)781.600-0
Fax +49(0)781.600-23 19

E-Mail: info@hobart.de
Internet: www.hobart.de

Produkthaftungsausschluss

Installationen und Reparaturen, die nicht von autorisierten Fachleuten oder nicht mit Original-Ersatzteilen vorgenommen werden, sowie jegliche technische Veränderung an der Maschine, die nicht vom Hersteller genehmigt ist, führen zum Erlöschen der Garantie und Produkthaftung durch den Hersteller.

HOBART behält sich das Recht vor, an allen Produkten Änderungen oder Verbesserungen ohne Ankündigung vorzunehmen.


Ausführliche Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler, oder unter:

SERVICE Tel. 01803 45 62 58
Internet: www.hobart.de
E-Mail: info@hobart.de (innerhalb Deutschland)

© HOBART GmbH, Offenburg 2015

Seite	Kapitel	Inhalt
4	1.	Gehäuse
6	2.	Verkleidung ohne Gasdruckfeder
8	3.	Verkleidung mit Gasdruckfeder
10	4.	Füllung, Ablauf und Erhitzer (Modelle ohne Enthärter)
12	5.	Füllung, Ablauf und Erhitzer (Modelle mit Enthärter)
14	6.	Wasch- und Ablaufsystem
16	7.	Wasch- und Spülsystem
18	8.	Tank- und Siebssystem
20	9.	Reiniger/Klarspüler
22	10.	Steuerung


1. Gehäuse



FX 01

Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebezeichnung	Bemerkung
1	01-515066-001	Verbindungsteil Tank	
2	01-515080-001	Gestellstütze vorne rechts	
3	01-515081-001	Gestellstütze vorne links	
4	01-515216-001	Gestellfuß hinten	
5	01-515197-001	Stellfuss	Betriebswichtiges Ersatzteil
6	01-515213-011	Bodenplatte	
7	00-774055-001	Anschlussblock	
8	00-695661-004	Kabelverschraubung	
9	00-695664-004	Gegenmutter	
10	00-691923-001	Befestigungsbinder für Bolzen	
11	01-515367-001	Türdichtung	Verschleißteil


2. Verkleidung ohne Gasdruckfeder



G/F503_02

Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebezeichnung	Bemerkung
1	01-515139-003	Verkleidung Deckel	
2	01-515367-001	Türdichtung	Verschleißteil
3	01-515138-001	Seitenverkleidung rechts	
4	01-515138-002	Seitenverkleidung links	
5	01-515069-001	Frontverkleidung	
6	01-515275-001	Rückseitenverkleidung	
7	01-515068-001	Halter Verkleidung	
8	01-515012-003	Tür	Betriebswichtiges Ersatzteil
9	01-240244-002	Türfeder	Verschleißteil
10	01-515326-001	Türbolzen Ersatzteilkit	Verschleißteil
11	01-515027-001	Schanierbügel links	
12	01-515027-002	Schanierbügel rechts	
13	01-515327-001	Blattfeder Ersatzteilkit	Verschleißteil
14	01-515328-001	Führung Ersatzteilkit	Verschleißteil
15	01-515329-001	Gummidämpfer Ersatzteilkit	Verschleißteil
16	01-515254-001	Halter Gasdruckfeder	Verschleißteil
17	01-515276-001	Reedschalter	Betriebswichtiges Ersatzteil
18	01-515403-001	Stopfen	
19	01-775460-001	Clip Mutter	Betriebswichtiges Ersatzteil
20	01-531695-001	Halter Feder	
21	01-294145-002	Federhaken	

3. Verkleidung mit Gasdruckfeder




FX 02

Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebezeichnung	Bemerkungen
1	01-515139-003	Verkleidung Deckel	
2	01-515367-001	Türdichtung	Verschleißteil
3	01-515138-001	Seitenverkleidung rechts	
4	01-515138-002	Seitenverkleidung links	
5	01-515069-001	Frontverkleidung	
6	01-515275-001	Rückseitenverkleidung	
7	01-515068-001	Halter Verkleidung	
8	01-515012-003	Tür	Betriebswichtiges Ersatzteil
9	01-515330-001	Gasdruckfeder Ersatzteilkit	Verschleißteil
10	01-515326-001	Türbolzen Ersatzteilkit	Verschleißteil
11	01-515027-001	Schanierbügel links	
12	01-515027-002	Schanierbügel rechts	
13	01-515327-001	Blattfeder Ersatzteilkit	Verschleißteil
14	01-515328-001	Führung Ersatzteilkit	Verschleißteil
15	01-515329-001	Gummidämpfer Ersatzteilkit	Verschleißteil
16	01-515254-001	Halter Gasdruckfeder	Verschleißteil
17	01-515276-001	Reedschalter	Betriebswichtiges Ersatzteil
18	01-515403-001	Stopfen	
19	01-775460-001	Clip Mutter	Betriebswichtiges Ersatzteil

Füllung, Ablauf und Erhitzer (Modelle ohne Enthärter)

4. Füllung, Ablauf und Erhitzer (Modelle ohne Enthärter)




FX 03

Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebezeichnung	Bemerkung
1	01-240316-001	Zulaufschlauch	Betriebswichtiges Ersatzteil
2	00-883658-001	Füllventil	Betriebswichtiges Ersatzteil
3	01-246371-004	Schlauch	Betriebswichtiges Ersatzteil
4	00-323945-018	Schlauchschele	
5	01-515331-001	Waterbreak Ersatzteilkit	Betriebswichtiges Ersatzteil
6	00-775305-001	Dichtung	
7	00-324384-000	Einsteck-Mutter	Betriebswichtiges Ersatzteil
8	01-515207-001	Schlauch	
9	01-515141-001	Boiler kpl.	
10	01-515258-001	Boilerheizung	Verschleißteil
11	01-240135-011	O-Ring	Verschleißteil
12	00-775612-001	Temperaturfühler	Betriebswichtiges Ersatzteil
13	01-515332-001	Boileranschlusskammer Ersatzteilkit	Betriebswichtiges Ersatzteil
14	00-774080-001	Schlauch	
15	00-774512-001	Stopfen	
16	00-323945-015	Schlauchschele	
17	00-165128-001	Kabelbinder	
18	01-515260-001	Spülpumpe	Betriebswichtiges Ersatzteil
19	00-226568-002	Kondensator	Betriebswichtiges Ersatzteil
20	01-515154-001	Halter Spülpumpe	Betriebswichtiges Ersatzteil
21	00-883145-012	Schlauch	
22	00-323945-037	Schlauchschele	
23	00-775866-202	Drucktransmitter	Betriebswichtiges Ersatzteil
24	00-324402-001	Schlauch	
25	01-246214-003	Schlauchschele	
26	01-515210-001	Schlauch	
27	00-324097-000	Füllstück	
28	01-515198-001	Schlauchführung	
29	01-515215-001	Schlauchführung	

Füllung, Ablauf und Erhitzer (Modelle mit Enthärter)

5. Füllung, Ablauf und Erhitzer (Modelle mit Enthärter)




FX 04

Füllung, Ablauf und Erhitzer (Modelle mit Enthärter)

Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebezeichnung	Bemerkung
1	01-240316-001	Zulaufschlauch	Betriebswichtiges Ersatzteil
2	00-883658-001	Füllventil	Betriebswichtiges Ersatzteil
3	01-246371-004	Schlauch	Betriebswichtiges Ersatzteil
4	00-323945-018	Schlauchschele	
5	01-515331-002	Waterbreak Ersatzteilkit	Betriebswichtiges Ersatzteil
6	00-775305-001	Dichtung	
7	00-324384-000	Einsteck-Mutter	Betriebswichtiges Ersatzteil
8	00-775611-002	Schlauch	
9	01-515208-001	Schlauch	
10	01-515141-001	Boiler kpl.	
11	01-515258-001	Boilerheizung	Verschleißteil
12	01-240135-011	O-Ring	Verschleißteil
13	00-775612-001	Temperaturfühler	Betriebswichtiges Ersatzteil
14	01-515332-001	Boileranschlusskammer	Betriebswichtiges Ersatzteil
15	00-774080-001	Schlauch	
16	00-774512-001	Stopfen	
17	00-323945-015	Schlauchschele	
18	00-165128-001	Kabelbinder	
19	01-515260-001	Spülpumpe	Betriebswichtiges Ersatzteil
20	00-226568-002	Kondensator	Betriebswichtiges Ersatzteil
21	01-515154-001	Halter Spülpumpe	Betriebswichtiges Ersatzteil
22	00-883145-012	Schlauch	
23	00-323945-037	Schlauchschele	
24	00-775866-202	Drucktransmitter	Betriebswichtiges Ersatzteil
25	00-324402-001	Schlauch	
26	01-246214-003	Schlauchschele	
27	01-515210-001	Schlauch	
28	00-324097-001	Füllstück	
29	01-515198-001	Schlauchführung	
30	01-515215-001	Schlauchführung	
31	01-515030-001	Enthärter	Betriebswichtiges Ersatzteil
32	01-515030-050	Enthärter Ersatzteilkit Deckel	Verschleißteil
33	01-515209-001	Schlauch	
34	01-515277-001	Salztrichter	
35	01-515201-001	Schlauch	


6. Wasch- und Ablaufsystem



FX 05


Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebezeichnung	Bemerkung
1	01-515355-001	Waschpumpe kpl.	Verschleißteil
2	01-515183-001	Waschpumpe	Verschleißteil
3	00-226568-014	Kondensator	Betriebswichtiges Ersatzteil
4	01-240010-001	Schmutzpumpe	Verschleißteil
5	01-240395-001	Flipper	
6	01-515055-001	Mutter Ansaugung	
7	01-240296-001	Stützring	
8	01-240178-001	Dichtung	
9	01-240186-001	Schwingungsdämpfer	
10	01-515202-002	Schlauch	
11	00-324510-327	Schlauchschele	
12	01-240142-001	Belüftungsventil kpl.	Verschleißteil
13	00-775305-001	Dichtung	
14	01-240144-001	Einsteck-Mutter	
15	00-775531-001	Blindstopfen	
16	01-515203-001	Schlauch	
17	01-246214-001	Schlauchschele	
18	01-240159-001	Ablaufstutzen	
19	00-883961-002	Ablaufschlauch	Verschleißteil
20	01-240374-001	Wellendichtung Ersatzteilkit	Verschleißteil

7. Wasch- und Spülsystem



Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebezeichnung	Bemerkung
1	01-515212-001	Steigleitung kpl.	
2	01-515160-001	Steigleitung	
3	01-515205-001	Schlauch	
4	00-324071-001	T-Stück	
5	01-515206-001	Schlauch	
6	01-515204-001	Schlauch	
7	00-324510-202	Drahtschlauchklemme	
8	01-324510-327	Drahtschlauchklemme	
9	01-515111-001	Wascharm kpl.	mit Clip-in
	01-240050-001	Wascharm kpl.	ohne Clip-in
10	01-515356-001	Dichtring	
11	01-515447-001	Ersatzteilkit Spül- und Waschsysteem	mit Clip-in
12	01-539620-001	Spülarm montiert	mit Clip-in
	01-240096-003	Spülarm montiert	ohne Clip-in
13	01-539034-001	Achse	mit Clip-in
	01-240097-001	Achse	ohne Clip-in
14	01-515112-001	Trennmutter	mit Clip-in
	01-240021-001	Trennmutter	ohne Clip-in
15	00-172986-019	Dichtung	
16	01-515434-001	Drosselscheibe	
17	01-240164-001	Federbandschelle	
18	00-323945-049	Schraubklemme	
19	00-323945-046	Schraubklemme	


8. Tank- und Siebssystem



FX 07

Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebezeichnung	Bemerkung
1	01-515016-003	Siebssystem	
2	01-240247-001	Tauchsieder	Verschleißteil
3	01-515133-002	Siebkorb kpl.	Betriebswichtiges Ersatzteil
4	01-515055-001	Mutter Ansaugung	
5	01-240296-001	Stützring	
6	01-240178-001	Dichtung	
7	01-240395-001	Flipper	
8	01-515334-001	Luftkammer Ersatzteilkitt	Betriebswichtiges Ersatzteil
9	00-324384-000	Einsteck-Mutter	Betriebswichtiges Ersatzteil
10	01-246214-003	Schlauschelle	
11	00-775866-202	Drucktransmitter	Betriebswichtiges Ersatzteil
12	00-324402-007	Schlauch	
13	01-246214-003	Schlauschelle	
14	01-297719-001	Halter Temperatursensor	
15	00-775612-001	Temperaturfühler	Betriebswichtiges Ersatzteil


9. Reiniger/Klarspüler



FX 08

Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebezeichnung	Bemerkung
1	01-515295-001	Elektroabdeckung	
2	01-515269-006	Dosiergerät Klarspüler	Verschleißteil
3	01-515269-002	Dosiergerät Reiniger	Verschleißteil
4	00-775608-003	Schlauch Klarspüler Ersatzteilkit	Verschleißteil
5	00-775608-002	Schlauch Reiniger Ersatzteilkit	Verschleißteil
6	01-246301-001	Ansaugschlauch	Verschleißteil
7	01-515242-001	Schlauchführung	
8	01-246301-018	Druckschlauch Klarspüler	Verschleißteil
9	01-246301-007	Druckschlauch Reiniger	Verschleißteil
10	00-775239-001	Ansaugstück	Betriebswichtiges Ersatzteil
11	01-246210-001	Schlauchhülse blau	
12	00-883676-002	Dosiernippel Reiniger Ersatzteilkit	Betriebswichtiges Ersatzteil

10. Steuerung



FX 10

Pos.-Nr.	Teilenummer	Teilebezeichnung	Bemerkung
1	01-515407-001	Steuerung Ersatzteilkit	Betriebswichtiges Ersatzteil
2	01-515252-001	Gehäuse aussen Ersatzteilkit	Betriebswichtiges Ersatzteil
3	00-897560-002	Bedien- und Anzeigeeinheit	Betriebswichtiges Ersatzteil
4	01-297749-002	Bedienfolie	Verschleißteil
5	01-515274-001	Montageplatte Schütz	
6	01-515294-001	Abdeckfolie	
7	00-775548-001	Sicherungs- und Trennklemme	Betriebswichtiges Ersatzteil
8	00-775570-001	Sicherungseinsatz	Verschleißteil
9	00-323981-001	Endklammer	
10	00-695521-062	Schütz	Betriebswichtiges Ersatzteil
11	00-774055-001	Anschlussblock	
12	00-695661-004	Kabelverschraubung	
13	00-695664-004	Gegenmutter	
14	01-515409-001	Abdeckung Bedieneinheit	
15	01-240283-002	Abdeckfolie	
16	00-897545-001	Steuerung PCB	Betriebswichtiges Ersatzteil
17	00-897546-002	Erweiterungskarte (nur Maschine mit Enthärter)	Betriebswichtiges Ersatzteil

ecomax by HOBART

Robert-Bosch-Str. 17
77656 Offenburg
Telefon +49(0)1803 66 29
Fax +49(0)1803 63 29
E-Mail: info@ecomaxbyhobart.de
Internet: www.ecomaxbyhobart.de

HOBART Export

Robert-Bosch-Str. 17
77656 Offenburg
Germany
Phone: +49 (0)781.600-2820
Fax: +49 (0)781.600-2819
E-Mail: info-export@hobart.de
Internet: www.hobart-export.com

Hobart UK.

Southgate Way,
Orton Southgate,
Peterborough
PE2 6GN
United Kingdom
Tel.: +44 (0)844 888 7777
Republic of Ireland: +353 (0)1246 0248
Fax: +44 (0)1733 361 347
E-mail: part.sales@hobartuk.com
Internet: www.hobartuk.com

Compagnie HOBART SAS

Allée du 1er mai
77183 Croissy Beaubourg
FRANCE
Tel: +33 (0)1 64 11 60 00
Fax: +33 (0)1 64 11 60 10
E-mail: contact@hobart.fr
Internet: www.hobart.fr

Hobart Nederland BV

Pompmolenlaan 12
3447 GK Woerden
Telefoon +31 (0)348 462626
Fax: +31 (0)348 430117
E-mail: info@hobartnederland.nl
Internet: www.hobartnederland.nl

Hobart Foster Belgium bvba/sprl

Industriestraat 6
1910 Kampenhout
Telefoon +32 (0) 16.60.60.40
Fax +32 (0) 16.60.59.88
E-mail: info@hobart.be
Internet: www.hobart.be

Hobart Norge

Gamle Drammenvei 120
N-1363 Høvik
Tlf.: +47-67109800
E-post: post@hobart.no
Hjemmeside: www.hobart.no

Hobart Scandinavia ApS

Håndværkerbyen 27
2670 Greve
Danmark
Tlf.: +45 4390 5012
Fax.: +45 4390 5002
E-mail: salg@hobart.dk
Internet: www.hobart.dk

Hobart Sweden/Finland

Tel: +46 8 584 50 920
E-mail: info@hobart.se
Internet: www.hobart.se

Australia**Hobart Food Equipment**

Unit 1 / 2 Picken Street,
Silverwater NSW, 2128
Tel: +61 1800 462 278
Fax: +61 02 9714 0222
E-mail: sales@hobartfood.com.au
Internet: www.hobartequipment.com.au

HOBART China

15th Floor, Building A
New Caohejing International Business
Center
391 Gui Ping Road
Shanghai, 200233
Telephone: +86 (0)21 34612000
Fax: +86 (0)21 34617166
Internet: www.hobartchina.com